

# Fjärrkontroll till Smartslingor 472-81, -82, -83

Viktigt att fjärrkontrollen riktas mot kontrollboxen på slingan för kontakt.



Justera ljusstyrkan eller hastighet i olika mode.

ON/OFF

Endast vitt (W), rött (R), grönt (G) eller blått (B) fast ljusken. Vitt ljus finns i varmt eller kallt ljus.

Knappar med not på (music mode): slingan blinkar i takt med musik eller annat ljud som finns i rummet där slingan är placerad. 1,2 eller 3 – välj bland olika blinksekvenser.

Om man upplever att slingan inte uppfattar ljudet kan man justera känsligheten med + och -. Slingan måste då först vara i Music mode 1.

Timer 1H, 4H eller 8H

Justering av ljusstyrkan

Mode 1, 2, 3, 4, 5 – olika blinkfunktioner. Knapp med två pilar i cirkel – rullar på olika blinkfunktioner.

Pil upp och ner vid sidan – välj bland olika funktioner på respektive mode

